


ALLUMAGE DU FEU

(allumage inversé)

L'ALLUMAGE INVERSÉ permet de réduire les émissions de particules fines lorsque vous allumez votre feu (de l'ordre de 30 à 50% par rapport à un allumage standard).



1. Ouvrez toutes les arrivées d'air de l'appareil.
2. Empilez les bûches, celles de plus petit diamètre en haut. **Ne surchargez pas** le foyer et **espacez les bûches** pour que l'air circule.
3. Placez le **petit bois** et un **allume feu** (idéalement d'origine végétale) sur le dessus.
4. Allumez l'allume feu.
5. Réduisez les arrivées d'air au bout de 30 à 40 minutes si votre foyer était froid à l'allumage et au bout de 10 minutes si le foyer était déjà chaud.

Si vous constatez un allumage difficile : Entrouvrez la porte de la chambre de combustion durant les 10 premières minutes de la combustion. Cet apport d'air complémentaire va permettre d'attiser le feu en accélérant le tirage naturel.